


**A\***



9863 Ammatti- ja kangassakset  
9961 Ammatti- ja kangassakset Avant

**B\***


9911 Yleissakset




9921 Ompelu- ja askartelusakset

**C\***


9953 Yleissakset  
9851 Yleissakset Avant  
9950 Yleissakset vasen

**D\***


9874 Keittiösakset  
9873 Pahvi- ja nahkasaksi

**E**


9859 Paperisakset

**F**

9891 Askartelusakset

**G**

9881 Ompelusakset

**H**

9807 Koruompelusakset